

Software-Installationsmethode:

Entsorgen Sie den USB-Speicher, der aus dem Softwareordner formatiert wurde, auf den FAT32 auf den höchsten Index des Speichers.

Installieren Sie den USB-Speicher an den USB-1-Eingang des Fernsehgeräts und stecken Sie die Fernsehsendung

Wenn die Software-Installation abgeschlossen ist, wird der Fernseher ausgeschaltet / geöffnet.