



Falls die Original-Amazon-Fernbedienung defekt ist, kann man eine neue Fernbedienung über die nachfolgende Tastenkombination mit dem TV "pairen", da diese Einstellung im TV Menü mit der Fernbedienung nicht möglich ist.

Bitte drücken Sie die Rechte, Linke und die Zurück-Taste gleichzeitig für ca. 10 bis 15 Sekunden. Die LED auf der Fernbedienung blinkt. Nach dieser Zeit können die Tasten losgelassen werden.

Die neue Fernbedienung ist nun mit dem TV verbunden.

Die defekte Fernbedienung kann anschließend in den TV Einstellungen bei "Gamecontroller und Bluetooth-Geräte" mit der neuen Fernbedienung gelöscht werden