

# Software-Installationsmethode:

als AcupGradeSet.bin zum oberen Index des USB-Speichers formatiert  
FAT32 formatiert.

Installieren Sie den USB-Speicher an den USB-1-Eingang des  
Fernsehgeräts und stecken Sie die Fernsehsendung

Fernseher Wenn die Software-Installation abgeschlossen ist, wird der  
ausgeschaltet / geöffnet.