

Update-Anleitung AN-Chassis (Android 9):

1. Bitte downloaden Sie die Software über den Link, entpacken diese mit einem geeigneten Programm an einem PC (z.B. 7-Zip) und kopieren die Datei **upgrade_no_tvcertificate_CO3Plus_8305774_user** auf einen in FAT 32 formatierten USB-Stick. Im Anschluß stecken Sie diesen USB-Stick an einen USB-Port des TVs.

Bitte warten Sie einen Augenblick, bis der TV den USB-Stick erkannt hat.

2. Schalten Sie Ihr TV-Gerät aus, indem Sie den Netzstecker ziehen.
3. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein, indem Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose einstecken.

- Das Software-Update wird gestartet und zeigt den Fortschritt des Upgrades auf dem Bildschirm an. Bitte warten Sie, bis dieser Fortschritt beendet ist (3 Software-Dateien werden aktualisiert).

- Ihr Fernseher wird automatisch neu gestartet, wenn das Upgrade beendet ist. Sie können jetzt den USB-Stecker aus dem USB-Anschluss des Fernsehers entfernen.

Jetzt können Sie die Installation abschließen, um den Fernseher mit der aktuellen SW zu verwenden.

