


Mat. – Nr. – Konstante  
 3740 . . . . .

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1) Blende komplett   | Gebrauchsanweisung |
| 29 6722              | 51 9545            |
| Blendeneinlage 3) u. | (D)                |
| Programmanzeige      | 51 9715            |
| mitbestellen         | (NL)               |
| 2) 26 1867           | 52 3522            |
| (D)                  | (F)                |
| 26 1953              | 52 3523            |
| (GB)                 | (GB)               |
| 26 2049              | 51 9929            |
| (F)                  | (D)V03             |
| 26 2050              | 52 3512            |
| (I)                  | (F)V03             |
| 26 2048              | 52 3513            |
| (NL)                 | (I)V03             |
| 3) 29 6957           | 51 9930            |
| (D)                  | (NL)               |
| 29 7636              | 52 0231            |
| (F)                  | (RU)               |
| 29 7637              |                    |
| (I)                  | Aufstellanweisung  |
| 29 8773              | 51 8126            |
| (GB)                 | (D)                |
| 29 8774              | 51 8130            |
| (NL)                 | (NL,F,GB)          |
|                      | 51 8129            |
|                      | (D,F,I)            |
|                      | 52 0235            |
|                      | (GUS)              |

- Programmtabelle
- 51 9548
  - (D)
  - 51 9549
  - (S)
  - 51 9550
  - (N)
  - 51 9551
  - (SF)
  - 51 9719
  - (F)
  - 51 9721
  - (I)
  - 51 9717
  - (NL)
  - 51 9641



..Mat. – Nr. – Konstante  
 3740 . . . . .

Zubehör:

Verlängerung für  
 Arbeitsplatten  
 WMZ 2320  
 weiß


Unterbauzubehör  
 WMZ 2340

Bodenbefestigung  
 WMZ 2200


Höhenanpassung 91 cm  
 WMZ 2350







Mat. – Nr. – Konstante  
 3740 . . . . .



Mat. – Nr. – Konstante  
 3740 . . . . .

<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0001	00058796		Kondensator
0002	00094567		Kondensator-Netzfilter
0003	00058797		Wahlschalter
0004	00296713		Bedienmodul
0005	00154398		Adapter
0006	00162619		Adapter
0007	00154392		Halter
0008	00059527		Dichtung
0009	00154419		Dichtung
0010	00154417		Dichtung
0011	00162671		Tastenkappe
0012	00093685		Abdeckung
0013	00261835		Kabelbaum
0015	00261980		Schalengriff
0016	00059246		Feder
0017	00154388		Tastenkappe
0018	00154394		Drehgriff
0019	00154387		Drehgriff
0020	00296722		Bedienblende
0021	00518126		Montage-/Aufstellanleitung
0023	00519929		Gebrauchsanleitung
0023	00523513		Gebrauchsanleitung
0026	00523512		Gebrauchsanleitung
0027	00519548		Programmtabelle
0030	00162669		Führung
0031	00162670		Programmanzeige
0032	00296957		Blendeneinlage
0036	00261867		Schalengriff-Einlage

0037	00261869		Schalengriff-Einlage
0038	00261870		Schalengriff-Einlage
0039	00261871		Schalengriff-Einlage
0040	00519547		Gebrauchsanleitung
0041	00519549		Programmtabelle
0045	00163343		Programmanzeige
0046	00519929		Gebrauchsanleitung
0047	00519930		Gebrauchsanleitung
0048	00518130		Montage-/Aufstellanleitung
0050	00519719		Programmtabelle
0051	00519721		Programmtabelle
0052	00519717		Programmtabelle
0053	00262049		Schalengriff-Einlage
0054	00262050		Schalengriff-Einlage
0055	00262048		Schalengriff-Einlage
0056	00297636		Blendeneinlage
0057	00297637		Blendeneinlage
0058	00162689		Programmanzeige
0059	00261953		Schalengriff-Einlage
0060	00298773		Blendeneinlage
0061	00298774		Blendeneinlage
0062	00519715		Gebrauchsanleitung
0063	00519641		Programmtabelle
0065	00520231		Gebrauchsanleitung
0066	00520235		Montage-/Aufstellanleitung
0067	00520233		Programmtabelle
0201	00032968		Halter
0202	00153714		Transportsicherung
0203	00153715		Transportsicherung

0204	00154399		Anschlusseinheit
0205	00203962		Gehäuse-Rückteil
0206	00029853		Halter
0207	00153814		Abdeckung
0208	00289113		Traverse
0209	00233134		Gehäuse
0210	00153813		Hilfswerkzeug
0211	00207804		Gehäuse-Unterteil
0212	00040302		Fuss
0213	00080451	00493529	Befestigungssatz
0214	00210150		Abdeckplatte
0215	00204245	00216752	Abdeckplatte
0216	00154157		Abdeckung
0217	00154361		Führung
0218	00296672		Rahmen
0219	00029857		Halter
0220	00029856		Erdungsklammer
0221	00029855		Halter
0222	00150686		Klammer
0223	00058213		Kantenschutz
0224	00029854	00606923	Halter
0225	00032601		Buchse
0226	00029856		Erdungsklammer
0227	00289491		Sockelblende
0228	00092106		Abdeckung
0229	00450362		Anschlusskabel
0230	00088492		Abdeckung
0233	00210233		Gehäuse-Vorderteil
0234	00118917		Spannverschluss

0235	00118918	00353804	Fensterrahmen
0236	00273507		Fenster
0237	00288134		Abdeckung
0238	00118957		Fensterrahmen
0239	00096488		Fensterscharnier
0240	00160918	00170935	Verriegelung-elektrisch
0241	00056786	00265776	Griff
0301	00140586	00140595	Gebläsemotor
0302	00273509		Deckel
0303	00088494		Isolierteil
0304	00261837		Heizkörper
0306	00032604		Temperaturbegrenzer
0307	00032605		Dichtung
0308	00032606		Schelle
0309	00058811		Dichtungsband
0310	00273510		Lüftungskanal
0311	00154431	00170961	NTC-Sensor
0312	00032607		Dichtung
0313	00058813		Dichtung
0314	00088684		Lüftungskanal
0315	00261838		Schlauch
0316	00261839		Belüftungsschlauch
0317	00058815		Dichtung
0318	00296675		Kondensator
0319	00088686		Schlauch
0402	00032952	00171270	Schraube
0403	00118921		Riemenscheibe
0404	00030131		Schraube
0405	00056766		Simmerring

0406	00086309		Lagersatz
0407	00206958		Lagerkreuz
0408	00056764		Feder-Laugenbehälter
0409	00066212		Federführung
0410	00056765		Feder-Laugenbehälter
0411	00029863		Federführung
0412	00233133		Laugenbehälter
0413	00043619		Federführung
0414	00056767		Befestigungssatz
0415	00207803		Trommel
0416	00118922		Dichtung
0417	00203960		Stirnboden
0418	00203961		Gewicht
0419	00118923		Spannverschluss
0420	00273513		Fenstermanschette
0421	00088687		Einsatz
0423	00056768		Schraube
0424	00166822		Abdeckung
0425	00263726		Heizkörper
0426	00278340		Antriebsriemen
0427	00059345		Schraube
0428	00059320		Halter
0429	00154501		Schraube
0430	00096805	00496876	Kohlebürste
0431	00140867		Motor
0432	00155272		Triac
0433	00261840		Kabelbaum
0434	00295666		Leistungsmodul
0436	00154431	00170961	NTC-Sensor

0437	00096564		Abdeckung
0438	00118869		Stossdämpfer
0439	00029865		Halter
0440	00289673		Wäschemitnehmer
0441	00032096		Schraube
0443	00096661		Heizkörper
0501	00057524		Abdeckung
0507	00056769		Schlauchanschluss
0508	00029867		Dichtung
0509	00094408		Belüftungsschlauch
0510	00272653		Behälter
0511	00289645	00272654	Schlauch
0513	00056773		Kugel-Oekoverschluss
0514	00045844	00603523	Spannring
0515	00295610		Ablaufschlauch
0517	00102203	00171262	Schlauch-Ventil/Einspülschale
0518	00113221		Verschluss
0519	00154425		Abdeckung
0520	00160972		Abdeckung
0521	00289674		Einspülschalenoberteil
0522	00289675		Einspülschalenunterteil
0523	00096510		Saugheber
0524	00096511		Schieber
0525	00289676		Einspülschale
0526	00030921		Dichtung
0527	00087326		Einfüllrohr
0528	00045844	00603523	Spannring
0529	00086314	00269513	Einfüllschlauch
0530	00115852	00432060	Ablaufschlauch

0531	00027696		Stutzen
0532	00084713	00655300	Halter
0533	00066380		Wasserstandsregler
0534	00094233		Schlauch-Geberanlage
0535	00069162		Gebergehäuse
0536	00069164		Dichtung
0537	00141326	00144487	Laugenpumpe
0538	00151611		Dichtung
0539	00096182		Pumpengehäuse
0540	00095269		Sieb
0601	00154000		Mutter
0602	00154001	00166671	Dichtung
0603	00154002		Klemmstueck
0604	00154003		Grobsieb
0605	00296063		Aquastop
0606	00296064		Aquastop
0607	00087081		Abdeckung
0608	00022475	10009555	Dichtung
0609	00270511		Schlauch
0611	00263501	00702594	Schwimmer
0612	00058827	00702594	Schwimmer
0613	00166285		Schwimmer
0614	00087080		Halter
0615	00261882		Magnetventil
0616	00094404		Schlauch-Ventil/Einspülschale
0617	00207804		Gehäuse-Unterteil
0199	00633114		Wasserfilter